

DMX回線図

南市民センター

下LH			
1	2	3	4
083	084	085	086

奥FP			
1	2	3	4
171	172	173	174

中FP		
1	2	3
168	169	170

FLH			
1	2	3	4
087	088	089	090

下WP		
11	12	13
126	127	128

上FP		
10	11	12
149	150	151
7	8	9
146	147	148

4	5	6
143	144	145

1	2	3
140	141	142

下WP		
1	2	3
123	124	125

UH下			
1	2	3	4
071	072	073	074

UH中			
1	2	3	4
075	076	077	078

UH上			
1	2	3	4
079	080	081	082

3SL																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054

2B下上			
1	2	3	4
063	064	065	066
強制			

2B中			
1	2	3	4
067	068	069	070
強制			

2SL																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036

1SL																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018

1B下上			
1	2	3	4
055	056	057	058
強制			


1B中			
1	2	3	4
059	060	061	062
強制			

下TOR		
1	2	3
091	092	093

前FP			
1	2	3	4
164	165	166	167

F		
1	2	3
135	136	137

上TOR		
1	2	3
094	095	096



CL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
097	098	099	100	101	102	103	104	105	106

客IL	客IL	客IL	客IL	客IL	客IL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186

客FL			
1	2	3	4
187	188	189	190

下FRO	
1	107
2	108
3	109
4	110
5	111
6	112
7	113
8	114

上FRO	
1	115
2	116
3	117
4	118
5	119
6	120
7	121
8	122